

Allgemeine Hinweise

Produkt nur unverdünnt anwenden. Nur vollständig ausgetrocknete Beläge behandeln. Bei neuverlegten Flächen sollte stets eine Wartezeit von ca. einem Jahr eingehalten werden. Nach einem Regenschauer ca. 3 Tage warten. Nicht bei starker Sonneneinstrahlung, starkem Wind oder Regen auftragen. Nicht mit Glasflächen in Berührung bringen. Die frisch behandelte Fläche sollte min. 24 Stunden vor Regen geschützt werden. Spätestens nach 24 Stunden ist die Fläche voll beanspruchbar. Der farbvertiefende Effekt ist stark von der Grundfarbe, Struktur und Saugfähigkeit des Belags abhängig und wird bei extrem saugenden Untergründen teilweise erst nach mehrmaligem Auftragen deutlich sichtbar. Stein ist nicht gleich Stein: Wir empfehlen daher, aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften, an geeigneter Stelle einen Probeauftrag durchzuführen. Bei unsachgemäßem Handhabung erlischt jegliche Haftung für eventuelle Schäden.

TIPP

Für eine eventuell erforderliche Intensivreinigung vor dem Imprägnieren empfehlen wir GODELMANN STEIN Kraftreiniger oder Bleichreiniger.

ENTHÄLT: Naphtha (Erdöl), mit Wasserstoff behandelte schwere

Gefahr



GEFAHRENHINWEISE

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

SICHERHEITSHINWEISE

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P303 + P361 + P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Nähere Informationen zur Rezeptur finden Sie unter:

www.godelmann.de/steinschutz-perfekt

IM NOTFALL BITTE GIFTNOTRUF UNTER +49 361 730730 ANRUFEN



GODELMANN
DIE STEIN-ERFINDER

Steinschutz perfekt



- Für alle saugfähigen Betonoberflächen
- Wasser-, öl- und schmutzabweisend
- Farb- und strukturintensivierend

Gebrauchsfertige atmungsaktive Spezialimprägnierung mit 2 in 1-Formel:

- 1. Langzeit Tiefenschutz durch hochwertige Imprägnierkomponenten
- 2. Optische Veredelung und Renovierung stark beanspruchter oder verblasster Oberflächen durch farbvertiefende Acrylatanteile

Feuchtigkeit, Öle, Fette und aggressive Verschmutzungen können nicht mehr eindringen. Moos, Algen, Schimmel und Ausblühungen finden keinen Nährboden mehr. Verschmutzungen durch Öl- und Fettspritzer, nasses Laub, Obstflecken, Kaffee, Rotwein usw. lassen sich deutlich leichter entfernen. Ideal auch zur Überbrückung von undichten Stellen oder Haarrissen (bis ca. 0,2 mm).

EINSATZGEBIETE

für Flächenbeläge, Mauern und Hangbefestigungen aus Beton.

ANWENDUNG

Die zu behandelnde Oberfläche muss trocken, sauber, fleckfrei und saugfähig sein. Nur auf unpolierten und unversiegelten Oberflächen anwenden. Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +10 °C und +25 °C. Nicht auf stark erwärmte Oberflächen auftragen. Steinschutz perfekt wird im Sprüh- (Druckspritze, Sprühflasche) oder Streichverfahren (Pinsel, Schaumstoffrolle, Microfasertuch oder Microfaser-Wischarm) sparsam und gleichmäßig pur aufgetragen. Nicht zu satt auftragen. Überschüssiges Material vor dem Antrocknen mit einem Lappen restlos abwischen. Das Produkt darf nicht an der Oberfläche zum Stehen kommen. (Es muss vollständig einziehen.) Bei schwach saugenden Oberflächen Steinschutz perfekt nur hauchdünn auftragen und mit einem Microfasertuch/Microfasermopp einpflegen. Beim Behandeln senkrechter Flächen sollte ein tropfenförmiges Abfließen vermieden werden. Tropfnasen sind sofort zu beseitigen. Die Farbtonvertiefung ist i. d. R. sofort sichtbar. Bei stark saugenden Untergründen ist eventuell ein zweiter Auftrag erforderlich, bis optisch eine Sättigung eintritt. Zwischen den einzelnen Imprägniervorgängen stets eine Wartezeit von ca. 10 Minuten einhalten. Bei ordnungsgemäßer Verarbeitung beträgt die Trocknungszeit ca. 30 Minuten.

ERGIEBIGKEIT

ca. 5 – 25 m²/Liter – je nach Saugfähigkeit des Untergrunds. Bei zweitem Auftrag halbiert sich der Verbrauch.

LIEFERNACHWEIS

GODELMANN GmbH & Co. KG
Industriestraße 1 | 92269 Fensterbach
Tel. +49 9438 9404-0 | www.godelmann.de

Imprägnieren und schützen